

Fiche Technique

Référence : FAR 2060 PP

Gencod : 3760098252060

Référence coffret vide : FAR 2041 PV

Référence réassort : FAR 2062 PR

Référence box de 6 pièces : BOX 2060 BP



Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part

Photo non contractuelle

Coffret de secours « Médecine du travail » Polypropylène blanc Poignée de transport et support mural

Dimensions : 250 mm x 185 mm x 83 mm

Poids : 820 g

Composition :

- 1 kit coussin hémostatique
- 1 couverture de survie
- 2 écharpes triangulaires
- 2 sacs en plastique
- 15 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 8 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 10 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 2 sachets de 5 compresses stériles 7.5 cm x 7.5 cm
- 3 bandes extensibles de 3 m x 5 cm
- 3 bandes extensibles de 3 m x 10 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable de 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharpes à mors plats
- 5 paires de gants jetables
- 12 épingles de sûreté
- 10 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 10 compresses d'alcool à 70 °
- 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 4 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues

Signalétique
« Premiers
Secours »
fournie avec
son grippeur



Il appartient au médecin du travail, en collaboration avec l'employeur, de fixer le contenu de la trousse de secours en fonction des risques spécifiques liés à l'entreprise et les modalités d'utilisation des produits.



Certains produits, conseillés par les médecins, sont à se fournir en pharmacie tel que les pommades contre les brûlures et les coups, le collyre. D'autres sont néanmoins fortement déconseillés, comme le coton ou les antiseptiques colorés.