

Fiche de montage :

Attelage

Etape 1:

Dévisser les 2 roues sans frein et visser les blocages directionnels comme sur la photo numéro 2.



Etape 2:

Placer chaque partie de l'attelage comme sur les photos, ensuite percer la cuve avant de boulonner les attelages comme ci-dessous (partie avant du côté des roues freinées).

Rajouter 3 eme photo PERCAGE



Etape 3:

Serrer les attelages avec la boulonneuse (2 opérateurs, 1 dans la cuve avec la clé; l'autre à l'extérieur qui boulonne, si tout seul utiliser la clé perche comme sur la 3^{ème} photo)



Résultat final:

