

NOTICE D'UTILISATION



POUR DEPLACER LA BARRIERE D'UN LIEU A L'AUTRE :

- § Pour une meilleure manipulation pendant le déplacement, ouvrir légèrement les alvéoles d'environ 70 cm.
- § Prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas faire tomber les barrières.
- § Lors d'un déploiement total, arrêter l'ouverture de la barrière sans à-coups au niveau des chaînes.


POUR LE STATIONNEMENT :

- § Orienter les 2 roulettes d'extrémité vers l'extérieur, bloquer ces 2 roulettes.
- § Ne pas attacher les barrières par les barreaux

IMPORTANT :


- § Avant chaque déplacement, ne pas oublier de débloquent les roulettes.
- ❌ **POUR LA FERMETURE ET L'OUVERTURE EGALEMENT**
- § S'assurer que rien ne gêne le bon fonctionnement des roulettes
- § L'utilisateur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour une utilisation normale des barrières extensibles.
- § Le fabricant ne pourra être tenu responsable de détériorations dues à une mauvaise utilisation.

Roulettes à frein – bloquer vers l'extérieur



Roulettes à frein – bloquer vers l'extérieur

BARRIERE EN STATIONNEMENT



Roulettes d'extrémité à frein
A bloquer vers l'extérieur