

MODE D'EMPLOI INSTALLATION INSTRUCTIONS

ALIMENTATION RONDE ROUND POWER SUPPLY


ADE12015_NTALL
vE_230216

ADE12015



H x l x P H x W x D	mm	kg	V IN	V OUT	I (A)	W	°C
48 x 49,50 x 26 mm		0,12 kg	100-240V AC	12V DC	1,5 A	18 W	0° C à/to +45° C
IP 67		Isolation : classe II - Insulation: class II					



Protection PTC contre les surtensions et les courts-circuits
Short-circuit and overload proof



Montage - Mounting

Insertion dans pot d'encastrement (diam. 60)
ou boîte de dérivation

With flush-mounting box (diam. 60 mm) or
junction box



secteur - mains power source

Phase (brun)
Phase (brown)

Neutre (bleu)
Neutral (blue)


⊖ noir
black

rouge ⊕
red

sortie - output

ou
or

Par fixation murale
Wall mounting



www.sewosy.com ① Depuis la France : 0 891 89 95 97 (service 0,80€ / min + prix appel) - ② From abroad: +33 (0)3 90 59 02 20

Les indications, photographies, images ou schémas présents sur cette notice n'engagent pas la société SEWOSY et n'ont aucune valeur contractuelle

The informations, photographs, images, drawings contained in this leaflet does not engage the responsibility of SEWOSY and have no contractual value 1/2



Instructions Générales

General instructions

FR

- Lire attentivement cette notice avant mise en service et utilisation.
- Utiliser ce matériel pour une application adaptée, uniquement en intérieur.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une utilisation contraire aux dispositions de sécurité.
- Le montage, la maintenance et les réparations doivent être réalisés par un personnel spécialisé et autorisé.
- La mise en œuvre est très simple, mais une manipulation correcte et un entretien approprié sont des conditions essentielles pour garantir un fonctionnement parfait.

EN

- Read carefully this user guide before activating and using.
- Use this equipment only for an indoor adapted application.
- The manufacturer cannot be held responsible for possible damage caused when usual security requirements are not fulfilled.
- Mounting, maintenance and repair must be carried out by a skilled and authorized staff.
- The commissioning is easy, but a correct handling and an appropriate maintenance are mandatory to keep the power supply working perfectly.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Consignes de tri pouvant varier localement : www.consignesdetri.fr